

正面

产品保修细则

- 本产品最佳保质期为三年，超过保质期请务必请更换新的探测器。
- 本产品免费保修一年，在保修期内出现任何制造和质量上的缺陷，用户持保修卡与我公司联系、申请保修。

产品维护与保养

- 在保修期内，下列情况不属于免费修理范围：
- ◆ 通气孔在使用过程中被油污、灰尘堵塞；
 - ◆ 由于没有按照说明书上的要求使用，或安装在不适当的地方造成的故障或损伤；
 - ◆ 由于跌落、碰撞造成的故障；
 - ◆ 由于水灾、雷电、地震等自然灾害以及电压异常等其它外部原因造成的故障；
 - ◆ 非本公司生产销售的产品；
 - ◆ 未经本公司同意，私自进行拆装、维修的产品；
- 注意：不可切断电源，保证电源正常供电安装位置应按照《安装说明》中的要求，不可随意移动和改变安装位置。

产品保修卡

WARRANTY CARD

原来生活可以更安全

服务热线 0755-33124169

感谢您购买格灵牌产品
根据本保修卡说明，凡属正常使用情况下，由于产品本身质量问题引起的故障，在保修期内，我公司将负责给予免费维修。

保修证书

产品名称	
产品型号	
购买日期	
购买商店	
经销商盖章	

顾客姓名	
顾客地址	
顾客电话	
邮政编码	

维修记录

维修日期	故障情况	维修地点	维修结果



深圳市博达创电子有限公司
Shenzhen BoDaChuang Electronics Co., Ltd.

地址：深圳市宝安区福永镇凤凰第三工业区腾丰大道(南)龙欣工业园C栋
电话：0755-33124160 33124169
传真：0755-33803026
网址：www.szbdc.com
邮箱：bodachuang@163.com



GL-800 系列

家用燃气泄漏探测器 产品使用说明书

- LPG 液化气
- Natural gas 天然气
- Town gas 城市煤气
- General 燃气通用

背面

1. 序

感谢您使用深圳市博达创电子有限公司生产的GL-800系列可燃气体探测器。本机可连续自动监测室内燃气泄漏程度，发出声光报警，并输出控制信号至报警系统或关断气阀，有效避免因燃气泄漏造成的火灾、爆炸、死亡等恶性事故。

产品说明

格灵-借你一个“鼻子”，祝您一生平安

主要工作特性

- 用于检测范围广泛的易燃性气体（天然气，液化石油气，人工煤气）
- 采用先进的常温型半导体气敏传感器
- LED指示工作状态、报警状态、故障状态
- 采用精密气敏传感器探测环境气体进行补偿，防止误报
- 抗干扰能力强，适应环境能力强

应用

- 用于有危险源的固定场所或易燃气体场所等等
- 家居厨房；使用燃气热水器的浴室；燃气锅炉

技术参数

- 1.静态功耗：≤0.5W
- 2.报警音量：≥80dB
- 3.使用环境温度范围：-15°C~55°C室内
- 4.使用湿度范围：30%RH~93%RH
- 5.LED灯-绿色（预热状态闪亮，工作状态常亮）
- 6.测试按钮-测试探测器的电路、报警输出
- 7.工作电压：220VAC或110VAC、12VDC-24VDC
- 8.报警浓度：液化气0.1%~0.5%；天然气0.1%~1%；城市煤气（H₂）0.1%~0.5%
- 9.报警方式：报警指示灯闪烁，蜂鸣器响
- 10.附加功能：可提供开关量输出、脉冲输出（驱动电磁阀等）
- 11.高品质气体传感器，稳定可靠，一致性好

安装说明

安装位置

适用于液化石油气的报警器，应安装于距地面小于30厘米处，距离气源半径2-4米范围内，通风良好处；适用于天然气及人工煤气的报警器，应安

装于距顶棚小于30厘米处，距离气源半径2-4米范围内，通风良好处。

安装方式

确定好安装位置，将报警器的挂板安装在墙壁上，再将报警器挂在挂板上。接通电源3-4分钟后，绿色灯停止闪烁，处于常亮状态，报警器进入正常工作状态。

注意

1. 报警器应安装于易于观察、易于喷气检查的位置
2. 报警器应安装在有燃气具、有可能发生燃气泄漏的房间里
3. 报警器不可装在油烟，水蒸气直接熏着的位置，如：灶台和抽油烟机之间
4. 报警器不可被其他物体遮蔽
5. 报警器不可安装在冰箱、空调等振动物体旁
6. 报警器不能使用化学喷雾剂直接清洗
7. 报警器禁止用水冲洗或让水进入探测器
8. 报警器禁止安装位置：墙角、柜内、等空气不易流通的位置
9. 严禁在安装过程中跌落、冲击报警器

图 示

